

## INTERCHANGE SELON LES GROUPES

GR.BCI	GR.POUR FIT -REPLACEMENT		GR.BCI	GR.POUR FIT-REPLACEMENT
21	25-26-75DT+		55	56
21R	26R-35-85-75DT+		56	N/A
22F	26R-35-75DT+		57	58
22HF	26R-75DT		58	N/A
22NF	45		58R	N/A
22R	26R-75DT		59	58
24	25-26-34-75DT-78DT		60	27F
24F	26R-35-75DT-78DT		61	56
24H	24-25-26-34		62	56
24R	24F-26R-35-75DT-78DT		63	56-64
24T	24-25-26-34		64	56
25	21-26-75DT+		65	N/A
26	21-25		66	N/A
26R	35-75DT+			
27	24-25-26-34-75DT-78DT		70	75DT-75
27F	24F-26R-35-75DT-78DT		71	75DT-75
27H	24-25-26-34		72	75DT-75
29NF	22NF-22F		73	75DT-75
33	31A		74	75-78-75DT-78DT
34	26-25-86		75	75DT-78
34R	26R-35-24F-75DT-78DT		76	
35	26R-24F-75DT		77	75DT-78DT-75-78
36R	58R		78	75DT-78DT-75-78
40R	41-47-96R		79	78
41	42-47-48		85	26R
42	47-40R		86	26-34-75DT+
43	41-48		90	47
45	51		91	41-48
46	24-78DT		92	41-48
47	42		93	41-48-49
48	40R-41-42-47		94R	48-40R
49	48-93-94R		95R	49
50	N/A		96R	42-47-40R
51	45		97R	42
51R	N/A		98R	41
52	N/A		99	N/A
53	N/A		100	N/A
54	56		101	N/A

Certains interchange peuvent demander une modification du " rack " de la batterie.

Lorsqu'il a + après le numéro de batterie, c'est qu'il est un peu plus long ( entre 1/2 à 1 Pouce)